

2211TW V2.0.0





i D-GRID 加與SIEMENS PLC Modbus RTU 連線操作手冊



目錄

1.		遠端 I/O 模組配套清單	3
	1.1	產品描述	3
2.		SIEMENS S7-1200連結設定	4
	2.1	SIEMENS S7-1200硬體接線	4
	2.2	SIEMENS S7-1200連線設定	6



1. 遠端 I/O 模組配套清單

料號	規格	說明
GFMS-RM01S	Master Modbus RTU, 1 Port	主控制器
GFDI-RM01N	Digital Input 16 Channel	數位輸入
GFDO-RM01N	Digital Output 16 Channel / 0.5A	數位輸出
GFPS-0202	Power 24V / 48W	電源
GFPS-0303	Power 5V / 20W	電源
0170-0101	8 pin RJ45 female connector/RS-485 Interface	轉接模組

1.1 產品描述

- I. 轉接模組用於外部與 SIEMENS CM 1241 通訊模組(Modbus RTU)轉換成 RJ45 介面。
- II. 主控制器負責管理並組態配置 I/O 參數...等。
- III. 電源模組以及轉接模組為遠端 I/O 標準品,使用者可自行選配。



2.SIEMENS S7-1200 連結設定

本章節說明如何使用 TIA Portal 軟體,將S7-1200與;D-GRID /// 進行連結,詳細說明請參考說明書 SIMATIC STEP 7

2.1 SIEMENS S7-1200硬體接線

I. 連接器位於CM 1241 模組下方。採用RS485 連接方式

針腳	說明	連接器	針腳	說明
1	邏輯接地或通訊接地		6 PWR	+5V與100Ω串聯電阻輸出
2 TxD+	用於連接RS422	9	7	未連接
	不適用於RS485	8		
3 TxD+	訊號B (RxD/TxD+)	7	8 TxD-	訊號A (RxD/TxD-)
4 RTS	請求發送(TTL電頻)輸出	6 2	9 TxD-	用於連接RS422
				不適用於RS485
5 GND	邏輯接地或通訊接地	0.00	SHELL	機殼接地

備註:

RS485 接線方法:3號針腳---RS485訊號B(+);8號針腳---RS485訊號A(-)1號針腳電位點





II. 將CM1241下方COM(RS485 A/B)與轉接模組(1/2)對接,轉換RJ45與主控制器對接



2.2 SIEMENS S7-1200連線設定

I. 開啟 TIA Portal 從程式右方點選"指令"



- A. 點擊"通訊"選單
- B. 點擊"通訊處理器"選單
- C. 點擊"Modbus"選單
- D. 點擊新增 "MB_COMM_LOAD"
- E. 點擊新增"MB_MASTER"

II. 設連接方式設定



- A. 上升緣執行指令 REQ
- B. PORT 設定為"269"
- C. Baud 設定為"115200"
- D. PARITY 設定為"0"
- E. MB_DB 設定為使用的 "MB_MASTER"



III.通訊暫存器讀取



上升緣執行指令 REQ MB_ADDR 設定為 iO-GRID 站號 MODE 設定為"0" DATA_ADDR 設定為"44097" DATA_LEN 設定為"數據長度" DATA_PTR 設定為 CPU 的暫存器位 址

IV.通訊暫存器寫入



上升緣執行指令 REQ MB_ADDR 設定為 iO-GRID 站號 MODE 設定為"2" DATA_ADDR 設定為"48193" DATA_LEN 設定為"數據長度" DATA_PTR 設定為 CPU 的暫存器位 址

備註:

- ※ iD-GRID**개** 第一組 GFDI-RM01N , 暫存器位址1000(HEX)轉成4096(DEC)+1 起始位址設定為 44097
- ※ i□-GRID**개** 第一組 GFDO-RM01N ,暫存器位址2000(HEX)轉成8192(DEC)+1 起始位址設定為 48193
- ※MODE設定請參考 SIEMENS DATA_ADDR 和 MODE 參數