

2303SC V1.0.0



# io-GRID 加与Delta PLC Modbus RTU 连线操作手册



## 目录

1.		远程 I/O 模块配套列表	3
	1.1	产品描述	3
2.		Delta PLC连结设定	4
	2.1	Delta PLC硬件接线	4
	2.2	Delta PLC连线设定	5



## 1. 远程 I/O 模块配套列表

料号	规格	说明
GFMS-RM01S	Master Modbus RTU, 1 Port	主控制器
GFDI-RM01N	Digital Input 16 Channel	数字输入
GFDO-RM01N	Digital Output 16 Channel / 0.5A	数字输出
GFPS-0202	Power 24V / 48W	电源
GFPS-0303	Power 5V / 20W	电源
0170-0101	8 pin RJ45 female connector/RS-485 Interface	转接模块

### 1.1 产品描述

- I. 转接模块用于外部与 Delta PLC RS485 通讯接口(Modbus RTU)转换 RJ45 接口。
- II. 主控制器负责管理并组态配置 I/O 参数...等。
- III. 电源模块以及转接模块为远程 I/O 标准品,使用者可自行选配。



# 2. Delta PLC 连结设定

本章节说明如何使用 ISPSoft 软件,将Delta PLC与ID-GRID 702 进行连结,详细说明请参考 ISPSoft 使用手册

## 2.1 Delta PLC硬件接线

I. 接口位于主机下方

以DVP-14SS2 为范例 采用Port2(RS485接脚),将Port2(RS485 A/B)与转接模块(1/2) 对接,转换成RJ45后与主控制器对接





## 2.2 Delta PLC连线设定

I. 开启 ISPSoft,设定 COM2 的通讯格式为 RTU mode, 115200bps, 8 data bits, None parity, 1 stop bits (115200, 8, N, 1)。

程序范例如下:



※通讯参数设定必须与i□-GRID**7**//一样才能通讯

#### II. 使用 MODRW 功能指令设定读取或写入ID-GRID 7/ 的 I/O 模块



※<sub>i□-GRID</sub>**%**第一组 GFDI-RM01N ,缓存器地址 1000(HEX) ※<sub>i□-GRID</sub>**%**第一组 GFDO-RM01N ,缓存器地址 2000(HEX)

※注意:使用读取指令时请以缓存器D1	296开始使用储存数据
上方读取指令设定 D200,读取数量 2,	以输入 DI 第一点为例

缓存器   DATA		說明		
D200下	"0"	ADR 1		
D200上	"1"	ADR 0		
D201下	"0"	CMD 3		
D201上	"3"	CMD 0		
D202下	"0"	资料 (BYTE) 个數		
D202上	"2"			
D203下	"0"	地址 2100 H 的内容	PLC 自动将 ASCII 字	
D203上	"0"	符 转换为數值储存于 D1296=H0001		
D204下	"0"			
D204上	"1"			
D205下	"0"	地址 2101 H 的内容	PLC 自动将 ASCII 字	
D205上	"0"		行 转换万數值储仔士 D1297=H0000	
D206下	"0"			
D206上	"0"	1		
D207下	LRC CHK 1			
D207上	LRC CHK 0			

※依照此表格内容,用户可以直接以 D1296 缓存器开始作为整笔数据(Word)的读取缓存器。



#### III.程序范例

此范例为通讯范例以及透过 RS485 通讯读取/写入 i - GRID 7 模块





