

2210TW V2.0.0





目錄

| 1. | 設定器 | 客列表 | 3 |
|----|------|-------------|---|
| 2. | 設定器 | 各介绍 | 4 |
| | 2.1 | 設定器面板介紹 | 4 |
| 3. | GFTL | -RM01 使用方式 | 6 |
| 4. | GFTL | -RM02 使用方式 | 9 |



1. 設定器列表

| 產品料號 | 產品敘述 | 備註 |
|-----------|------------------|----|
| GFTL-RM01 | USB 訊號轉 RS232 訊號 | |
| GFTL-RM02 | USB 訊號轉 RS485 訊號 | |



- 2. 設定器介绍
 - 2.1 設定器面板介紹
 - I. GFTL-RM01

配合 Micro USB 線材將 USB 轉換成 RS232







II. GFTL-RM02







3. GFTL-RM01 使用方式

I. 使用 GFTL-RM01+Micro USB 連接 I/O 模組





連接 I/O 模組後,開啟 i-Designer 並點擊"連線",如果出現提示框並選擇 no 進入非底板模式連線

*I/O 模組單片設定時不要上電

| CALON | | | | | | | | i-Desig | | | – 🗆 X |
|----------|--------|-----|-----|------|-----------|-------|----------|----------|---------|--------|------------|
| 首頁 | M系列 線_ | 上設置 | C系列 | 線上設置 | Nemo | 刻 線上 | 設置の | iX系列 線上! | 設置 | | |
| ↓ | | ~~ | ~ | | \oslash | | 1 | ~ | G | | |
| 連線模式 | 連線資訊 | 連線 | 斷線 | 系統運行 | 系統停止 | 搜尋 | 上傳參數 | 線上調試 | 韌體更新 | 點位資訊 | |
| | 通訊 | | | | | 調校 | | | | | |
| 模組列表 | 長 | | | 模約 | 且規劃 | | | | | | 模組參數設定 |
| 模組 | l | | 站號 | | | | | | | | |
| | | | | 訊息 | | | | | | | × |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ? | 值 測到 GF | TL模组, | 請問是否要 | 8以底板模式 | 連線? 如果是 | 的話,請設知 | 定底板模式的通訊方式 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <u>L</u> | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 日言 | ま資訊 | | | 144.3 10 | | | |
| | | | | | 時 | 間 | | 描述 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



| | | • | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----|----------------|-----------|----------|------------|-------------|-------------|------|----------|--------|-----------|-------|--|---|
| | | | _ | | | | i-Desi | gner[Single | e Slave Mod | e] | | | | - | | × |
| 首頁 | M系列 線 | 上設置 | C系列 | 線上設置 | Nemo≸ | 《列 線上記 | 设置 G | X系列 線上詞 | 设置 | | | | | | | |
| ↑ ↓ | D. | | ~~ | | \oslash | | 1 | \sim | C | | | | | | | |
| 連線模式 | 連線資訊 | 連線 | 斷線 | 系統運行 | 系統停止 | 搜尋 | 上傳參數 | 線上調試 | 韌體更新 | 點位資訊 | | | | | | |
| | 通訊 | | | | | 調校 | | | | | | | | | | |
| 模組列 | 表 | | | 模 | 組規劃 | | | | | | 模組參數設定 | | | | | |
| 模約 | 1 | | 站號 | | nounce | | | | | | ▼ 1-一般設定 | | | | | |
| <i>→</i> | GFDI-RM01 | .N | 1 | | | | | | | | 模組站號 | 1 | | | | |
| | | | | -F | ••• | | | 通訊速率 115200 | | | | | | | | |
| | | | | 10 m | | | | | | | 奇偶校驗位 | None | 9 | | | |
| | | | | | | | | | | | 字元長度 | 8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 停止位元 | 1 | | | | |
| | | | | 14 14 14 | | | | ★ 2-模組資訊 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 韌體版本 | 1.0.0. | r | | | |
| | | | | - | <u></u> | | | | | | 產品序號 | GFRN | /02011824 | 00259 | | |
| | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | 誌資訊 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 時 | 間 | | 描述 | | | | | | | | |
| | | | | | 20 |)24-09-2 | 6 10:08:44 | 與裝 | 置連線連線成 | 动 | | | | | | |
| | | | | | ⊘ 20 |)24-09-2 | 6 10:08:48 | 與裝 | 置斷線 | | | | | | | |
| | | | | \rightarrow | 20 |)24-09-2 | 6 10:08:55 | 與裝 | 置連線連線成 | 功 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

點擊"連線",狀態記錄區出現"模組連線成功"後開始設定站號、速率、格式

設定完成後點擊"設定模組",顯示設定模組完成後即可



4. GFTL-RM02 使用方式

GFTL-RM02 可以將將 USB 訊號轉換成 RS485 訊號

I. 將 GFTL-RM02 與 0170-0101 結合將 485 訊號轉為 RJ45



GFTL-RM02

0170-0101

| 接腳 1 | 接腳 2 | 接腳 8 |
|------|------|------|
| 485A | 485B | 訊號地 |







III. 從電腦"控制台"並開啟"裝置管理員" 查看連接的 CommPort





IV. 可以使用市面上 Modbus 測試軟體,設定與控制模組相同即可通訊

| 🕅 Modbus 測試軟體 | - 🗆 X |
|--|------------------------------------|
| 通訊埠 COM埠: COM11 ▼ 開啟通訊埠 通訊速度: 115200 ▼ ■ 通訊協定: N.8.1 ▼ | 時間設定 時間: 100 ms 敗動 停止 |
| 輸入資料(CRC檢查碼不用輸入): 01 03 00 00 00 01 | 傳送 清除 |
| 博送資料: 接收資料 | F : |
| | 關於 離開 |

V. 發送讀取以及寫入指令測試

| 祝 Modbus 測試軟體 | - 🗆 X |
|---|---|
| 通訊埠 COM埠: COM11 ▼ 通訊速度: 115200 ▼ 通訊協定: N.8.1 ▼ | 時間設定 時間: 100 ms 敗動 停止 |
| 期入員本(CKC板道碼不用報人)、日102000000102 傳送資料: 接收資料 01 03 10 00 00 01 80 CA 01 03 00 01 02 FF FF 86 22 01 10 20 00 00 01 02 FF FF 86 22 01 03 0 | 科: 22 00 00 B8 44 20 00 00 01 0A 09 |
| | 關於離開 |